セットアップメニュー【ＳＥＴボタンを長押し】 ver3.0

		off	puple	red flashing	red	blue flshing	blue
A	Mounting orientation ジャイロ設置位置				upright (vertical)		flat (horizontal)
B	Swashplate servo flequency スワッシュサーボ周波数	userdefined	50Hz*	65Hz	120Hz	165Hz	200Hz
C	Tail seavo center position puls length テールサーボ中心パルス幅	userdefined	960μs		760μs		1520μs*
D	Tail seavo frequncy テールサーボ周波数	userdefined	50Hz*	165Hz	270Hz	333Hz	560Hz
E	Tail savo roter endpoint テールサーボエンドポイント	スティック右でテールアーム左(違うなら送信機でリバース) RUDスティックを右のエンドポイントまで動かしてスティックを離す⇒LEDが赤か青(左も同様に設定)					
F	Tail senser direction テールサーボジャイロ方向				nomal		reversed
G	Swashplate servo centering スワッシュサーボセンタリング	送信機のピッチは50%、サーボホーンは90度 Gに切替わったとき、LEDがoffになりサーボは、ニュートラルポイントになる					
H	Swashplate mixer スワッシュタイプ設定	userdefined	mechanical	90度	120度*	140度	140度(1:1)
I	Swashplate servo direction スワッシュプレート動作方向	rev/rev/rev	nor/nor/rev		nor/rev/nor		nor/nor/nor
J	Swashplate cyclic pitch geometry サイクリックピッチ設定	AILスティックをどちらかに動かして6度に設定（ラダーステック動かしてリセット) この位置を読み込んだ後LEDが青点灯しないとだめ					
K	Collective pitch range コレクティブピッチ設定	ピッチカーブを-100と+100で12度に設定 エンドポイント等は100%にしておく					
L	Swashplate cyclic limit スワッシュプレート最大値設定	サイクリックピッチのリミットを設定 ELE・AIL・PITスティックを動かして干渉しないようにラダースティックで設定(青点灯で正常)					
M	Swashplate senser directions スワッシュジャイロセンサー方向設定	ヘリを手に持ちELE方向AIL方向に動かしてスワッシュの動きを設定する					
N	Pirouette optimization direction ピルエットミキシング動作方向設定	Ｎメニューに移行したときスワッシュは前か後ろに傾く 機体をマスト軸に回転させて、スワッシュの傾きが保たれるように設定					

パラメーターメニュー【ＳＥＴボタンを短押し】

		off	puple	red flashing	red	blue flshing	blue
A	Swashplate cyclic center ustment フライト中ずれのトリム調整	トリムを入れたい方向へAILもしくはELVスティックを動かす(RUDスティックで初期位置に戻せる) 必要なトリム量＝スワッシュの傾きでセットボタンを押して終了					
B	Control behavior 飛行特性の選択	userdefined	normal	sport*	pro	extreme	transmitter
C	Swashplate pitching up behavior フライバーレス機の頭の上げ下げ補正	userdefined	very low	low	midium*	high	very high
D	Tail HeadingLock gain ラダージャイロヘッドロック感度調整	userdefined	very low	low	midium*	high	very high
E	Stick deadband デッドバンド設定	userdefined	1	2*	3	4	5
F	Tail trque preconpensation(RevoMix) ラダーRevoMixの設定(pc上でしか出来ない)	userdefined	off*				
G	Cyclic response サイクリックレスポンス	userdefined	normal*	slightly increased	increased	high	very high
H	Pitch boost ピッチブースト	userdefined	off*	low	medium	high	very high