

# BEASTXサーボリスト

---

## 目次

---

RCを整列させる

双葉

グラウプナー

ハイテック

ロジクテック

JRプロポ

MKSサーボテック

アウトレイジ・トルク

印章

サヴォックス

ホライゾンホビー/スペクトラム

ビーストエクス・セルボ

ここにサーボ仕様のリストがあるので、デバイスでEasySetupを実行するときにセットアップメニューポイントB、C、およびDで何を調整する必要があるかを確認できます。これらの仕様のすべてがBEASTXによってテストおよび検証されているわけではないことに注意してください。一部は、指定された最大周波数に従ってメーカーの推奨事項から直接取得されています。

**⚠** 周波数を高く設定すると、サーボが過熱して破損する可能性があることに注意してください。電源電圧の高さ、サーボ負荷、振動レベル、およびその他の要因によっては、実際には周波数を「紙に書かれている」ほど高く設定してはならない場合があります。周波数がMICROBEAST/MICROBEASTPLUSによって「サポートされていない」場合は、最も近い低い周波数を使用するか、StudioXソフトウェアまたはStudioXmアプリで周波数を設定してください。

## RCを整列させる ←ALIGN

	斜板周波数 (セットアップメニュー-B)		パルス長 (セットアップメニュー-C)		ラダー周波数 (セットアップメニュー-D)	
	ステータス LED	ヘルツ	ステータス LED	μs	ステータス LED	ヘルツ
DS 410	赤く点滅	65	青い	1520	紫	50
DS 415M	青い	200	青い	1520	青く点滅	333
DS 416M	青い	200	青い	1520	青く点滅	333
DS 420	青い	200	青い	1520	青く点滅	333
DS 425M	青い	200	青い	1520	青く点滅	333
DS 426M	青い	200	青い	1520	青く点滅	333
DS 430M	青い	200	青い	1520	青く点滅	333
DS 450/450M	青い	200	青い	1520	青く点滅	333
DS 455/455M	青い	200	青い	1520	青く点滅	333
DS 510	青い	200	青い	1520	赤く点滅	165
DS 515M	青い	200	青い	1520	赤く点滅	165
DS 520	青い	200	青い	1520	青く点滅	333
DS 525M	青い	200	青い	1520	青く点滅	333
DS 530	青い	200	青い	1520	赤い	270

DS 535	青い	200	青い	1520	赤い	270
DS 610	青い	200	青い	1520	赤く点滅	165
DS 615	青い	200	青い	1520	赤く点滅	165
DS 620	青い	200	青い	1520	青く点滅	333
DS 650	青い	200	青い	1520	青く点滅	333
DS 655	青い	200	青い	1520	青く点滅	333
DS 820M	青い	200	青い	1520	青く点滅	333
DS 825M	青い	200	青い	1520	青く点滅	333
BL 700H	青い	200	青い	1520	赤い	270
BL 750H	青い	200	青い	1520	青く点滅	333
BL 800H	青い	200	青い	1520	青く点滅	333
BL 815H	青い	200	青い	1520	青く点滅	333
BL 850H	青い	200	青い	1520	青く点滅	333
BL 855H	青い	200	青い	1520	青く点滅	333

## 双葉

	Swashplate frequency (Setup menu B)		Pulse length (Setup menu C)		Rudder frequency (Setup menu D)	
	Status LED	Hz	Status LED	μs	Status LED	Hz
BLS 153 @6V	blue	200	blue	1520	flashing red	165
BLS 251		-	red	760	blue	560
BLS 252 @6V	blue	200	blue	1520	flashing red	165
BLS 253 @6V	blue	200	blue	1520	flashing red	165

BLS 254	blue	200	blue	1520	flashing blue	333
BLS 255HV	blue	200	blue	1520	flashing red	165
BLS 256HV		-	red	760	blue	560
BLS 257	blue	200	blue	1520	flashing blue	333
BLS 273SV	blue	200	blue	1520	red	270
BLS 275SV	blue	200	blue	1520	red	270
BLS 351 @6V	blue	200	blue	1520	flashing red	165
BLS 451 @6V	blue	200	blue	1520	red	270
BLS 452 @6V	blue	200	blue	1520	flashing red	165
BLS 471SV	blue	200	blue	1520	flashing red	165
BLS 551 @6V	blue	200	blue	1520	flashing red	165
BLS 651 @6V	blue	200	blue	1520	flashing red	165
S3115	flashing red	65	blue	1520	purple	50
S3116	flashing red	65	blue	1520	purple	50
S3151	blue	200	blue	1520	flashing red	165
S3152	blue	200	blue	1520	flashing red	165
S3156	blue	200	blue	1520	flashing red	165
S3156	blue	200	blue	1520	flashing red	165
S3157	blue	200	blue	1520	flashing red	165
S9251		-	red	760	blue	560
S9252	blue	200	blue	1520	flashing red	165
S9253	blue	200	blue	1520	flashing blue	333
S9254	blue	200	blue	1520	flashing blue	333
S9255	blue	200	blue	1520	flashing red	165
S9256		-	red	760	blue	560
S9257	blue	200	blue	1520	flashing blue	333

S9451	blue	200	blue	1520	red	270
S9452	blue	200	blue	1520	flashing red	165
S9551	blue	200	blue	1520	flashing red	165
S9650	blue	200	blue	1520	flashing red	165

# Graupner

	Swashplate frequency (Setup menu B)		Pulse length (Setup menu C)		Rudder frequency (Setup menu D)	
	Status LED	Hz	Status LED	µs	Status LED	Hz
BS9500G	blue	200	blue	1520	red	270
C261	purple	50	blue	1520	purple	50
C4041	flashing red	65	blue	1520	purple	50
C4421	flashing red	65	blue	1520	purple	50
DS368	blue	200	blue	1520	flashing red	165
DS3781	blue	200	blue	1520	flashing red	165
DS8077	blue	200	blue	1520	flashing red	165
DS8700G	blue	200	blue	1520	red	270
HBS 770	blue	200	blue	1520	red	270
HBS 870	blue	200	blue	1520	red	270

# HiTec

	Swashplate frequency (Setup menu B)		Pulse length (Setup menu C)		Rudder frequency (Setup menu D)	
	Status LED	Hz	Status LED	µs	Status LED	Hz
HS-5055 MG	red	120	blue	1520	purple	50
HS-5065 MG	blue	200	blue	1520	flashing red	165
HS-5083 MG		-	purple	960	flashing blue	333
HS-5084 MG	blue	200	blue	1520	flashing blue	333
HS-5245 MG	blue	200	blue	1520	flashing red	165
HS-65 HB/MG	flashing red	65	blue	1520	purple	50
HS-6965 HB	blue	200	blue	1520	flashing red	165
HS-6975 HB	blue	200	blue	1520	flashing red	165
HS-7940TH	blue	200	blue	1520	flashing red	165
HSG-8315BH		-	red	760	blue	560
HS-8360TH	blue	200	blue	1520	flashing red	165
HS-D940TW	blue	200	blue	1520	red	270
HS-D945TW	blue	200	blue	1520	red	270
HS-82 MG	flashing red	65	blue	1520	purple	50

# LOGICTEC

Type	Swashplate frequency (Setup menu B)		Pulse length (Setup menu C)		Rudder frequency (Setup menu D)	
	Status LED	Hz	Status LED	µs	Status LED	Hz
LTS3100		-	purple	960	flashing blue	333
LTS6100		-	purple	960	flashing blue	333

# JR Propo

	Swashplate frequency (Setup menu B)		Pulse length (Setup menu C)		Rudder frequency (Setup menu D)	
	Status LED	Hz	Status LED	µs	Status LED	Hz
DS21	blue	200	blue	1520	red	270
DS22	blue	200	blue	1520	red	270
DS285MG/MGHV	blue	200	blue	1520	flashing red	165
DS287MG/MGHV	blue	200	blue	1520	flashing red	165
DS290G	blue	200	blue	1520	flashing red	165
DS3500G	blue	200	blue	1520	red	270
DS3517MG	blue	200	blue	1520	flashing red	165
DS3717HV	blue	200	blue	1520	flashing red	165
DS8717	blue	200	blue	1520	red	270
DS8717HV	blue	200	blue	1520	red	270

DS8900G	blue	200	blue	1520	red	270
DS8915	blue	200	blue	1520	red	270
DS8917HV	blue	200	blue	1520	red	270
ELG01	blue	200	blue	1520	red	270
ELS01	blue	200	blue	1520	red	270
MP80	blue	200	blue	1520	red	270
MP82GWV	blue	200	blue	1520	red	270
NX8925	blue	200	blue	1520	red	270
NXB89G	blue	200	blue	1520	red	270
SLS01	blue	200	blue	1520	red	270
SPG01	blue	200	blue	1520	red	270

## MKS Servo-tech

	Swashplate frequency (Setup menu B)		Pulse length (Setup menu C)		Rudder frequency (Setup menu D)	
	Status LED	Hz	Status LED	µs	Status LED	Hz
BLS-950	blue	200	blue	1520	flashing blue	333
BLS-970	blue	200	blue	1520	flashing blue	333
BLS-980		-	red	760	blue	560
BLS-990		-	red	760	blue	560
DS1210	red	120	blue	1520	purple	50
DS660A+	blue	200	blue	1520	flashing blue	333
DS670	blue	200	blue	1520	flashing blue	333
DS760		-	red	760	blue	560



DS8910/A+		-	red	760	blue	560
DS95	blue	200	blue	1520	flashing blue	333
DS95-i		-	red	760	blue	560
DS9660/A+	blue	200	blue	1520	flashing blue	333
DS9670/A+	blue	200	blue	1520	flashing blue	333
HBL-950	blue	200	blue	1520	flashing blue	333
HBL-980		-	red	760	blue	560
HV300	blue	200	blue	1520	flashing blue	333
HV380	blue	200	blue	1520	flashing blue	333
HV767	blue	200	blue	1520	flashing blue	333
HV787	blue	200	blue	1520	flashing blue	333

## Outrage TORQ

	Swashplate frequency (Setup menu B)		Pulse length (Setup menu C)		Rudder frequency (Setup menu D)	
	Status LED	Hz	Status LED	µs	Status LED	Hz
BL 9080 HV	blue	200	blue	1520	flashing red	165
BL 9088 HV		-	red	760	blue	560
BL 9180 HV	blue	200	blue	1520	flashing red	165
BL 9188 HV		-	red	760	blue	560

# robbe

	Swashplate frequency (Setup menu B)		Pulse length (Setup menu C)		Rudder frequency (Setup menu D)	
	Status LED	Hz	Status LED	µs	Status LED	Hz
FS 550	purple	50	blue	1520	purple	50
FS 550 DIGITAL	blue	200	blue	1520	flashing red	165
FS 550 SPEED DIGITAL	blue	200	blue	1520	red	270
FS 555 DIGITAL	blue	200	blue	1520	flashing red	165
FS 555 SPEED DIGITAL	blue	200	blue	1520	red	270
FS 61	purple	50	blue	1520	purple	50
FS 61 DIGITAL	flashing blue	165	blue	1520	flashing red	165
FS 61 SPEED DIGITAL	flashing blue	165	blue	1520	flashing red	165

# Savöx

	Swashplate frequency (Setup menu B)		Pulse length (Setup menu C)		Rudder frequency (Setup menu D)	
	Status LED	Hz	Status LED	µs	Status LED	Hz
SB-2271SG	blue	200	blue	1520	flashing blue	333
SB-2272MG	blue	200	blue	1520	flashing blue	333
SC-1251MG	blue	200	blue	1520	flashing red	165
SC-1257TG	blue	200	blue	1520	flashing blue	333

SC-1258TG	blue	200	blue	1520	flashing red	165
SH-0253	flashing red	65	blue	1520	purple	50
SH-0254	flashing red	65	blue	1520	purple	50
SH-0255	赤く点滅	65	青い	1520	紫	50
SH-0257MG	赤く点滅	65	青い	1520	紫	50
SH-0261	赤く点滅	65	青い	1520	紫	50
SH-0263	赤く点滅	65	青い	1520	紫	50
SH-1250MG	青い	200	青い	1520	赤く点滅	165
SH-1257MG	青い	200	青い	1520	青く点滅	333
SH-1290MG	青い	200	青い	1520	青く点滅	333
SH-1350	青い	200	青い	1520	赤く点滅	165
SH-1357	青い	200	青い	1520	青く点滅	333
SV-1232MG	青い	200	青い	1520	赤く点滅	165
SV-1257MG	青い	200	青い	1520	青く点滅	333

## ホライゾンホビー/スペクトラム

	斜板周波数 (セットアップメニュー-B)		パルス長 (セットアップメニュー-C)		ラダー周波数 (セットアップメニュー-D)	
	ステータス LED	ヘルツ	ステータス LED	μs	ステータス LED	ヘルツ
SPMSH3000	赤く点滅	65	青い	1520	紫	50
SPMSH3020	青い	200	青い	1520	赤く点滅	165
SPMSH5000	青い	200	青い	1520	赤く点滅	165
SPMSH5010	青い	200	青い	1520	赤く点滅	165

SPMSH6010	赤く点滅	65	青い	1520	紫	50
SPMSH6040	青い	200	青い	1520	赤く点滅	165
SPMSH6080G	青い	200	青い	1520	青く点滅	333

## ビーストエクス・セルボ

	斜板周波数 (セットアップメニューB)		パルス長 (セットアップメニューC)		ラダー周波数 (セットアップメニューD)	
	ステータス LED	ヘルツ	ステータス LED	μs	ステータス LED	ヘルツ
950 BLHV	青い	200	青い	1520	赤く点滅	165
980 BLHV		-	赤い	760	青い	560
X70 BLHV	青い	200	青い	1520	赤い	270
X75 BLHV	青い	200	青い	1520	青く点滅	333

---

「[https://wiki.beastx.com/index.php?title=The\\_BEASTX\\_servo\\_list/en&oldid=14709](https://wiki.beastx.com/index.php?title=The_BEASTX_servo_list/en&oldid=14709)」から取得

---

このページの最終更新日時は 2018年2月6日 (火) 09:49 です。